

# 苏州市相城区消毒站

## Suzhou City Xiangcheng District Sterilization Station

### 环氧乙烷灭菌批记录(EO-Sterilization Batch Report)

Furnace No箱号: Y1-01

Sterilization No.灭菌批号: 12/20

Date 日期: 2020-12-30

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Expiration Date 有效期	Specification 规格/型号	Remark 备注	Parameters During Sterilization Cycle 灭菌过程参数	Required 设定值	Actual 实际值
Ink Cartridge	201201	12.2023	EC-1208RS etc	ENVY	灭菌温度Chamber Temperature while Sterilization(°C)	47-53	S:48.6 E: 52.3
					灭菌压力Chamber Pressure while Sterilization(kPa)	-30-20	S:-27.5 E:-16.3
					灭菌湿度Chamber Humidity while Sterilization(%RH)	40-80	33.6-52.7
					灭菌时间Exposure time(min)	480	480
					预真空度Pre-Vacuum Value(kPa)		
					加湿压力幅度Pressure Amplitude while Humidifying(kPa)		
					加湿前后压力Pressure Changed while Humidifying(kPa)		
					加药压力幅度Pressure Amplitude while EO Injection(kPa)		
					加药前后压力Pressure Changed while EO Injection(kPa)	//	S:-68.1 E: -35.1
					加药重量Weight of EO used(kg)	3.8-4.2	12

Sterilization Phase 灭菌过程	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
预热 Conditioning	9: 25	13: 25	240	Normal 正常	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Passed</b> 合格 <input type="checkbox"/> <b>Rejected</b> 拒收 <input type="checkbox"/> <b>Hold</b> 待定 费君杰 吴晨济 Injector 加药者 Operator 操作员 郑明 EO Manger 灭菌主管 陈江余 Micro Lab Manger 质检员 邱明 QA Manager 主管
抽真空 Air Removal	13: 25	13: 32	7	Normal 正常	
保压时间 Pressure Time	13: 32	13: 37	5	Normal 正常	
充入EO EO Injection	13: 37	13: 58	15	Normal 正常	
灭菌时间 Exposure Time	13: 58	21: 58	480	Normal 正常	
换气时间 EO Removal	21: 58	22: 24	26		
清理完毕 Finishing	22: 24	22: 56	32		

