

# 苏州市相城区消毒站

## Suzhou City Xiangcheng District Sterilization Station

### 环氧乙烷灭菌批记录(EO-Sterilization Batch Report)

Furnace No箱号: Y1-01

Sterilization No.灭菌批号: 10J20

Date 日期: 2020-10-10

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Expiration Date 有效期	Specification 规格/型号	Remark 备注	Parameters During Sterilization Cycle 灭菌过程参数	Required 设定值	Actual 实际值	
Ink Cartridge	201001	10.2023	EC2G-SR-ACC etc	ENVY	灭菌温度 Chamber Temperature while Sterilization(°C)	47-53	S:48.6 E: 52.4	
Ink Cartridge	201001	10.2023	EC2G-PFT- 0505RL etc	ENVY	灭菌压力 Chamber Pressure while Sterilization(kPa)	-30—20	S:-27.1 E:-16.6	
Ink Cartridge	201001	10.2023	EC2G-BS-1218M3 etc	ENVY	灭菌湿度 Chamber Humidity while Sterilization(%RH)	40-80	33.6-52.6	
					灭菌时间 Exposure time(min)	480	480	
					预真空度 Pre-Vacuum Value(kPa)			
					加湿压力幅度 Pressure Amplitude while Humidifying(kPa)			
					加湿前后压力 Pressure Changed while Humidifying(kPa)			
					加药压力幅度 Pressure Amplitude while EO Injection(kPa)			
					加药前后压力 Pressure Changed while EO Injection(kPa)	//	S:-68.1 E:-35.1	
					加药重量 Weight of EO used(kg)	3.8-4.2	12	
Sterilization Phase 灭菌过程					Sterilization Information 灭菌情况		Release 验收	
预 热 Conditioning			Start Time 开始时间 9: 20	End Time 结束时间 13: 20	Actual Time 实际时间 240	Normal 正常		<input checked="" type="checkbox"/> Passed 合格 <input type="checkbox"/> Rejected 拒收 <input type="checkbox"/> Hold 待定 Inspector 加药者: <u>李晨</u> Operator 操作员: <u>徐仁子</u> EO Manger 灭菌主管: <u>徐仁子</u> Micro Lab Manger 质检员: <u>李晨</u> QA Manger 主管: <u>李晨</u>
抽真空 Air Removal			13: 20	13: 27	7	Normal 正常		
保压时间 Pressure Time			13: 27	13: 32	5	Normal 正常		
充入EO EO Injection			13: 32	13: 53	15	Normal 正常		
灭菌时间 Exposure Time			13: 53	21: 53	480	Normal 正常		
换气时间 EO Removal			21: 53	22: 19	26			
清理完毕 Finishing			22: 19	22: 51	32			

